

HomePod mini - უსაფრთხოების ინსტრუქცია და ტექნიკური აღწერილობა

შესავალი

- ყ მიზანი და გამოყენების წესი: ეს მოწყობილობა განკუთვნილია მაღალი ხარისხის აუდიოს დაკვრისთვის, Siri-ს ხმოვანი ასისტენტის გამოყენებისთვის და ქვვიანი სახლის მართვისთვის (HomeKit).
- ყ მოწყობილობის ზოგადი აღწერა: HomePod mini არის კომპაქტური, სფერული ფორმის ქვვიანი დინამიკი Apple S5 ჩიპით, სრული დიაპაზონის დრაივერით, ორმაგი პასიური რადიატორით და ოთხი მიკროფონით.
- ყ გამოყენების გარემო და მიზნობრიობა: შექმნილია შიდა გამოყენებისთვის, როგორც მუსიკალური გადამცემა ან HomeKit ჰაბი სახლის სხვადასხვა ოთახში.

ტექნიკური მონაცემები

- ყ მოწყობილობის ძირითადი მახასიათებლები: Apple S5 ჩიპი, სრული დიაპაზონის დრაივერი, 2 პასიური რადიატორი, 4 მიკროფონი, Wi-Fi 4 (802.11n), Bluetooth 5.0, Thread მხარდაჭერა, 360 გრადუსიანი ხმა.
- ყ ელექტრომონოპოლიზაციის აღწერა: ენერჯის მოხმარება - 20W USB-C ადაპტერი (100-240V, 50/60 Hz), მაქსიმალური მოხმარება <10W აქტიურ რეჟიმში, მოხსნადი USB-C კაბელი.
- ყ სერტიფიკატები და სტანდარტები: CE, FCC, ENERGY STAR, 360 გრადუსიანი ხმა Apple Music-თან თავსებადი.

განსაკუთრებული უსაფრთხოების ზომები

- ყ ფიზიკური უსაფრთხოება: მოერიდეთ მოწყობილობის დაცემას; განათავსეთ სტაბილურ, ბრტყელ ზედაპირზე.
- ყ ელექტრული უსაფრთხოება: გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალური 20W USB-C ადაპტერი და კაბელი; არ გამოიყენოთ დაზიანებული კაბელი.
- ყ ტემპერატურის კონტროლი და გადახურებისგან დაცვა: განათავსეთ ვენტილირებად ადგილას; არ დაფაროთ ქსოვილით ან სხვა მასალით.
- ყ წყლისა და სითხეებისგან დაცვა: მოარიდეთ სითხეებს, რადგან მოწყობილობა არ არის წყალგამტარი.
- ყ ბატარეის უსაფრთხოება: არ გააჩნია ბატარეა; დარწმუნდით, რომ კვების ადაპტერი თავსებადია.

მომხმარებლის უსაფრთხოების რეკომენდაციები

- ყ მართვის ინსტრუქციები: გამოიყენეთ Siri ხმოვანი ბრძანებებით ან ზედა სენსორული პანელით; დააკავშირეთ iPhone-ით AirPlay-ის მეშვეობით.
- ყ უსაფრთხოების წესები და დასახელება: არ გამოიყენოთ ნოტიო გარემოში; მოერიდეთ მაღალი ხმის ხანგრძლივ გამოყენებას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს გადახურება.
- ყ გამოყენების შეზღუდვები: არ გამოიყენოთ გარეთ ან ელსტრემალურ ტემპერატურაზე (<0°C ან >35°C).

მოწყობილობის დაზიანების ან გაუმართაობის შემთხვევაში

- ყ რა უნდა გაკეთდეს მოწყობილობის დაზიანების ან გაუმართაობისას: თუ მოწყობილობა დაზიანდა ან განიცადა გაუმართაობა, გთხოვთ, დაეკავშირდეთ სერვის ცენტრს, რათა მიიღოთ საჭირო დახმარება.
- ყ სერვის ცენტრი ან წარმომადგენლობითი მომსახურების რეკომენდაციები: დაეკავშირდით სერვის ცენტრს, სერვის ცენტრთან დაკავშირებული დეტალები მოცემულია საგარანტიო პირობებში.
- ყ არ სცადოთ დამოუკიდებლად მოწყობილობის შეკეთება.

პრევენციული ზომები

- ყ რეგულარული შემოწმება: შეამოწმეთ USB-C კაბელი და ადაპტერი დაზიანებისთვის.
- ყ პროფილაქტიკური განმნა და მოვლა: განმინდეთ მშრალი, რბილი ქსოვილით; მოერიდეთ ქიმიურ საშუალებებს.
- ყ სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა: განათავსეთ მშრალ, მტრისგან თავისუფალ ადგილას, უზრუნველყოთ ჰაერის ცირკულაცია.

გარემოსდაცვითი უსაფრთხოება

- ყ რეციკლირების ინსტრუქცია: გადაადგეთ მოწყობილობა ელექტრონული ნარჩენების გადამამუშავების პუნქტებში.
- ყ მოხმარებული მასალების გადამამუშავების წესები: მიჰყევით ადგილობრივ რეგულაციებს Apple-ის გარემოსდაცვითი პოლიტიკის შესაბამისად (ქსოვილი 100% გადამამუშავებული პლასტმასისგან).

გაფრთხილება და რისკები

- ყ გამოყენების პროცესში შესაძლო საფრთხეები: გადახურება ხანგრძლივი მაღალი ხმის დაკვრისას ცუდად ვენტილირებად სივრცეში.
- ყ გაფრთხილებები განსაკუთრებული ზომების შესახებ: შეინახეთ მოწყობილობა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

გარანტია და სერვისი

- ყ გარანტია: 2 წელი

ყ დაუკავშირდით სერვის ცენტრს

დამატებითი ინფორმაცია

ყ სახელმძღვანელოს ვერსია და გამოცემის თარიღი: ვერსია 1.0, 2024 წელი

ყ საკონტაქტო ინფორმაცია:

- ვებგვერდი: <https://icity.ge>
- ცხელი ხაზი: +995 (032) 2 05 45 45