

# Anker 621 Magnetic Portable Charger (MagGo) 5000mAh - უსაფრთხოების ინსტრუქცია და ტექნიკური აღწერილობა

## 1. შესავალი

### მიზანი და გამოყენების წესი

Anker 621 Magnetic Portable Charger (MagGo) არის მობილური მოწყობილობებისთვის განკუთვნილი პორტატული დამტენი, რომელიც უზრუნველყოფს სწრაფ და უსაფრთხო დამტენებას. მისი მყარი მაგნიტური დიზაინი იდეალურია iPhone-ისა და სხვა მობილური მოწყობილობებისთვის, რომლებიც მხარს უჭერენ MagSafe ტექნოლოგიას.

### მოწყობილობის ზოგადი აღწერა

ეს არის კომპაქტური და მსუბუქი დამტენი 5000mAh ბატარეით, რომელიც უზრუნველყოფს მოწყობილობების ხანგრძლივ გამოყენებას, ხოლო მაგნიტური სისტემა საშუალებას გაძლევთ მარტივად მიამაგროთ თქვენი ტელეფონი დამტენის დროს.

### გამოყენების გარემო და მიზნობრიობა

მოწყობილობა გამოიყენება შიდა და გარეთ სივრცეებში, ოპტიმალურ ტემპერატურაზე (0°C-დან 35°C-მდე).

## 2. ტექნიკური მონაცემები

### მოწყობილობის ძირითადი მახასიათებლები

- **ტევადობა:** 5000mAh
- **Output:** 7.5W/10W (მოწყობილობის მიხედვით)
- **შესაბამისობა:** iPhone 12 და უფრო ახალი მოდელები, ასევე სხვა Qi-სტანდარტის მოწყობილობები

### ელექტრომოწყობილობის აღწერა

- **Input:** 5V/2A ან 9V/2A
- **Output:** USB-C (გამავალი)

### სერტიფიკატები და სტანდარტები

- CE
- FCC
- RoHS

## 3. განსაკუთრებული უსაფრთხოების ზომები

### ფიზიკური უსაფრთხოება

დაიცავით მოწყობილობა ფიზიკური დაზიანებისგან.

### ელექტრული უსაფრთხოება

არ გამოიყენოთ არასერტიფიცირებული დამტენები ან კაბელები.

### ტემპერატურის კონტროლი და გადახურებისგან დაცვა

მოწყობილობას გააჩნია ტემპერატურის კონტროლის სისტემა, რომელიც იცავს გადახურებისგან.

### წყლისა და სითხეებისგან დაცვა

მოწყობილობა არ არის წყალგამძლე.

### ბატარეის უსაფრთხოება

არ დაშალოთ და არ გამოიყენოთ მექანიკურად დაზიანებული ბატარეა.

## 4. მომხმარებლის უსაფრთხოების რეკომენდაციები

### მართვის ინსტრუქციები

დაამაგრეთ ტელეფონი დამტენზე სწორად, რათა უზრუნველყოთ უსაფრთხო დამტენება.

### უსაფრთხოების წესები

არ განათავსოთ მოწყობილობა მაღალ ტემპერატურაზე ან ცეცხლის წყაროსთან.

### გამოყენების შეზღუდვები

არ გამოიყენოთ მოწყობილობა იმ ტელეფონებთან, რომლებიც არ არიან MagSafe ან Qi სტანდარტის შესაბამისი.

## 5. მოწყობილობის დაზიანების ან გაუმართაობის შემთხვევაში

- **რა უნდა გაკეთდეს:** დაეკავშირდით Anker-ის სერვის ცენტრს ან გამოიყენეთ მწარმოებლის ვებსაიტი.
- **რეკომენდაციები:** მხოლოდ ავტორიზებული სერვისის გამოყენება.

## 6. პრევენციული ზომები

### რეგულარული შემოწმება

დროდადრო შეამოწმეთ დამტენის მაგნიტური მხარე და კაბელი.

### პროფილაქტიკური განმეხდა და მოვლა

გამოყენებისას დაიცავით მოწყობილობა მტვრისგან და გაასუფთავეთ მშრალი ქსოვილით.

### სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა

დაიცავით მოწყობილობა ნესტისა და მტვრისგან.

## 7. გარემოსდაცვითი უსაფრთხოება

### რეციკლირების ინსტრუქცია

გამოყენებული ბატარეა გადაამუშავეთ ადგილობრივი წესების შესაბამისად.

### მოხმარებული მასალების გადამუშავების წესები

დაიცავით ადგილობრივი ეკოლოგიური მოთხოვნები.

## 8. გაფრთხილება და რისკები

### გამოყენების პროცესში შესაძლო საფრთხეები

არ გამოიყენოთ მოწყობილობა სველი ხელებით ან წყლის ახლოს.

### გაფრთხილებები განსაკუთრებული ზომების შესახებ

შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილზე.

## 9. გარანტია და სერვისი

- **გარანტია:** 2 წელი
- **დაუკავშირდით სერვის ცენტრს:** სერვისისა და რემონტის საკითხებზე.

## 10. დამატებითი ინფორმაცია

- **სახელმძღვანელოს ვერსია და გამოცემის თარიღი:**  
ვერსია 1.0, 2024 წელი
- **საკონტაქტო ინფორმაცია:**
  - **ვებგვერდი:** <https://icity.ge>
  - **ცხელი ხაზი:** +995 (032) 2 05 45 45