

Beats Solo 4 Ⴎ On-Ear Wireless Headphones - უსაფრთხოების ინსტრუქცია და ტექნიკური აღწერილობა

1. შესავალი

- **მიზანი და გამოყენების წესი:** ეს უსაფრთხოების ინსტრუქციები მიზნად ისახავს მომხმარებლის დაცვას პოტენციური საფრთხეებისგან, რომლებიც დაკავშირებულია Beats Solo 4 Ⴎ ყურზე დასადები უსადენო ყურსასმენების გამოყენებასთან. ის განკუთვნილია მაღალი ხარისხის აუდიო გამოცდილების მისაღებად მუსიკის მოსმენის, ზარების განხორციელების და სხვა აუდიო მიზნებისთვის. Beats Solo 4 შექმნილია **მორგებული აკუსტიკური არქიტექტურით განახლებული დრაივერებით**, რაც უზრუნველყოფს **ძლიერ და დაბალანსებულ Beats-ის ჟღერადობას**.
- **მონყობილობის ზოგადი აღწერა:** Beats Solo 4 არის უსადენო ყურზე დასადები ყურსასმენები, რომლებიც იყენებენ Bluetooth® კავშირს და USB-C პორტს სადენიანი კავშირისა და დამუხტვისთვის. მათ აქვთ ინტეგრირებული კონტროლი მუსიკისა და ზარების სამართავად, რეგულირებადი დამჭერი რკალი და რბილი UltraPlush ყურის ბალიშები. ასევე, აღჭურვილია **პერსონალიზებული Spatial Audio დინამიური თავის მოძრაობის თვალთვალთ** ყურსასმენების მართვა შესაძლებელია "b" ლილაკით და ხმის ლილაკებით.
- **გამოყენების გარემო და მიზნობრიობა:** Beats Solo 4 განკუთვნილია შიდა და გარე გამოყენებისთვის, ნებისმიერ ადგილას, სადაც მომხმარებელს სურს ისიამოვნოს აუდიო კონტენტით, სახლში, სამსახურში, მოგზაურობისას და ა.შ. **ულტრამსუბუქი ერგონომიული დიზაინი** უზრუნველყოფს კომფორტულად გამოყენებას მთელი დღის განმავლობაში.

2. ტექნიკური მონაცემები

- **მონყობილობის ძირითადი მახასიათებლები:**
 - ტიპი: ყურზე დასადები, უსადენო ყურსასმენები
 - **ფორმის ფაქტორი:** ყურზე დასადები
 - **ზომები:** სიგრძე: 17.7 სმ / 6.9 ინ, სიგანე: 15.8 სმ / 6.2 ინ, სიმაღლე: 6.8 სმ / 2.7 ინ
 - **წონა:** 217 გ / 7.65 ონცია
 - დრაივერები: განახლებული დრაივერები მორგებული აკუსტიკური არქიტექტურით
 - აუდიო ტექნოლოგია: **პერსონალიზებული Spatial Audio დინამიური თავის მოძრაობის თვალთვალთ**
 - კავშირი: **Class 1 Bluetooth**®, USB-C, 3.5 მმ ანალოგური შეყვანა
 - ბალიშები: UltraPlush ყურზე დასადები ბალიშები
- **ელექტრომონყობილობის აღწერა:**
 - ელექტროენერგია: დატენვადი ლითიუმ-იონური ბატარეა (შიდა, არ ეცვლება მომხმარებელს)
 - დამუხტვა: USB-C პორტი (USB-C-დან USB-C-მდე კაბელი მოყვება კომპლექტში)
 - ბატარეის ხანგრძლივობა: **50 საათამდე მოსმენის დრო ერთჯერად დამუხტვაზე. Fast Fuel - 10 წუთიანი დატენვა იძლევა 5 საათამდე დაკვრის დროს. ბატარეის ენერჯია არ არის საჭირო 3.5 მმ აუდიო კაბელით მოსმენისას.**
 - შეყვანის სიმძლავრე: 5V DC, USB (ტიპური USB დამუხტვა)
- **სერტიფიკატები და სტანდარტები:** CE, RoHS, FCC

3. განსაკუთრებული უსაფრთხოების ზომები

- **ფიზიკური უსაფრთხოება:**
 - **სტაბილურობა:** ყურსასმენი არის პორტატული მონყობილობა, სტაბილურობა არ არის ძირითადი საზრუნავი გამოყენების დროს. შენახვის დროს მოათავსეთ უსაფრთხო ადგილას, სადაც არ არის დავარდნის ან დაზიანების რისკი.
 - **მცირე ნაწილები:** შესაძლოა ჰქონდეს მცირე აქსესუარები (მაგ. USB კაბელი, 3.5 მმ კაბელი). შეინახეთ ისინი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, რადგან შესაძლებელია გადაყლაპვა.
 - **ყურის ბალიშები და მორგება:** გამოიყენეთ სწორად მორგებული ყურსასმენები, რომ უზრუნველყოთ კომფორტი და თავიდან აიცილოთ დისკომფორტი ხანგრძლივი გამოყენებისას. **მოქნილი დამჭერი რკალი და ერგონომიულად დახრილი, რეგულირებადი ყურის ბალიშები** ხელს უწყობს სტაბილურ მორგებას.
- **ელექტრული უსაფრთხოება:**
 - **დამუხტვა:** გამოიყენეთ მხოლოდ მოწოდებული USB-C კაბელი ან სტანდარტული USB დამტენი 5V ძაბვის პარამეტრებით ყურსასმენის დასატენად. არ გამოიყენოთ დაზიანებული USB კაბელი.
 - **წყლისა და სითხეებისგან დაცვა:** მოარიდეთ ყურსასმენი წყალს და სითხეებს. არ გამოიყენოთ ყურსასმენი წვიმაში ან ნესტიან გარემოში.
 - **არ დაშალოთ:** არ შეეცადოთ ყურსასმენის დაშლას ან შეკეთებას. შიგნით არ არის მომხმარებლისთვის სარემონტო ნაწილები. რემონტისთვის მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- **ტემპერატურის კონტროლი და გადახურებისგან დაცვა:**

- მოერიდეთ ყურსასმენის მზის პირდაპირ სხივებზე ან მაღალი ტემპერატურის ადგილებში დატოვებას, განსაკუთრებით დამუხტვის დროს.
- არ დაფაროთ ყურსასმენი დამუხტვის დროს, რათა უზრუნველყოთ სათანადო ვენტილაცია.
- **წყლისა და სითხეებისგან დაცვა:** მოერიდეთ წყლის ან სხვა სითხეების მოხვედრას მოწყობილობის ელექტრო ნაწილებზე. არ გამოიყენოთ სველ ხელებით დამუხტვის დროს.
- **ბატარეის უსაფრთხოება:**
 - არ დაეშვათ ბატარეის მოკლე ჩართვა.
 - არ გადააგდოთ ცეცხლში, რადგან შეიძლება აფეთქდეს.
 - არ შეეცადოთ ბატარეის ამოღებას ან შეცვლას მომხმარებელმა - ბატარეა ინტეგრირებულია და მხოლოდ სერვის ცენტრმა უნდა შეცვალოს.
 - ბატარეის გადაგდება უნდა მოხდეს შესაბამისი წესების დაცვით, ელექტრონული ნარჩენების გადამუშავების პუნქტში.

4. მომხმარებლის უსაფრთხოების რეკომენდაციები

- **მართვის ინსტრუქციები:** გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ Beats Solo 4-ის მომხმარებლის სახელმძღვანელო. გაეცანით ყურსასმენის ფუნქციებს, კონტროლს და უსაფრთხოების ინსტრუქციებს. გამოიყენეთ **"ხ" ღილაკი მუსიკისა და ზარების მართვისთვის** და ხმის ღილაკები ხმის დონის დასარეგულირებლად.
- **უსაფრთხოების წესები და დასახელება:**
 - **ხმის დონე:** მოერიდეთ ხანგრძლივად ხმა მაღალი ხმის მოსმენას, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს სმენის დაზიანება. დააყენეთ ხმის უსაფრთხო დონეზე. Beats Solo 4 უზრუნველყოფს **გამორჩეულ სატელეფონო საუბრის ხარისხს მრავალჯერადი ციფრული სხივის ფორმირების მიკროფონების წყალობით**, მაგრამ მაინც ყურადღება მიაქციეთ გარემოს ხმაურს და უსაფრთხოებას.
 - **არასასურველი მოქმედებები, რომლებიც შეიძლება გამოიწვიოს ზიანის:** არ გამოიყენოთ ყურსასმენი დაზიანებული USB კაბელით ან დამტენით. არ გამოიყენოთ ყურსასმენი სხვა მიზნებისთვის, გარდა აუდიო მოსმენისა და კომუნიკაციისა. არ ჩადოთ უცხო საგნები ყურსასმენის ღიობებში.
 - **გამოყენება სატრანსპორტო საშუალებების მართვის დროს:** არ არის რეკომენდებული ყურსასმენის გამოყენება სატრანსპორტო საშუალებების მართვის დროს ან სხვა სიტუაციებში, როდესაც ყურადღების მიქცევა გარემოზე მნიშვნელოვანია უსაფრთხოებისთვის. **UltraPlush ყურზე დასადები ბალიშები უზრუნველყოფს განსაკუთრებულ პასიურ ხმაურის იზოლაციას**, მაგრამ ყოველთვის დარწმუნდით, რომ გესმით გარემოცვა უსაფრთხოებისთვის.
- **დაკავშირება:** გამოიყენეთ **Class 1 Bluetooth™** გაფართოებული დიაპაზონისთვის და სტაბილური კავშირისთვის. **ორმაგი თავსებადობა iOS-თან და Android-თან** უზრუნველყოფს შეუფერხებელ დანყვილებას. **უდანაკარგო აუდიოს** მოსასმენად გამოიყენეთ **USB-C კაბელით ან 3.5 მმ აუდიო კაბელით**.
- **გამოყენების შეზღუდვები:** Beats Solo 4 განკუთვნილია მხოლოდ პორტატული გამოყენებისთვის და მშრალ გარემოში. არ გამოიყენოთ გაემართავი ან დაზიანებული ყურსასმენი.

5. მოწყობილობის დაზიანების ან გაუმართაობის შემთხვევაში

- **რა უნდა გაკეთდეს მოწყობილობის დაზიანების ან გაუმართაობისას:** გამორთეთ ყურსასმენი და შეწყვიტეთ გამოყენება. გამორთეთ დამუხტვა, თუ ყურსასმენი დამტენზე იყო.
- **სერვის ცენტრთან დაკავშირებული დეტალები მოცემულია საგარანტიო პირობებში.**
- **არ სცადოთ დამოუკიდებლად მოწყობილობის შეკეთება.**

6. პრევენციული ზომები

- **რეგულარული შემოწმება:** რეგულარულად შეამოწმეთ ყურსასმენი, USB-C კაბელი, 3.5 მმ აუდიო კაბელი და კონექტორები დაზიანებაზე.
- **პროფილაქტიკური განმეორება და მოვლა:** რეგულარულად განმინდეთ ყურსასმენი რბილი, მშრალი ქსოვილით. განმინდეთ ყურის ბალიშები ჰიგიენური მიზნებისთვის. შეინახეთ ყურსასმენი გადასატან ჩანთაში, რომელიც მოყვება ყუთში, როდესაც არ იყენებთ, მტვრისგან და ტენიანობისგან დაცულ ადგილას.
- **შეფუთვა:** **Beats Solo 4 შეფუთვა დამზადებულია 100% ბოჭკოსგან, მდგრადად მართული ტყეებიდან მიღებული**. გადაამუშავეთ შეფუთვა გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობით.

7. გარემოსდაცვითი უსაფრთხოება

- **რეციკლირების ინსტრუქცია:** არ გადააგდოთ ყურსასმენი საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად. ელექტრონული მოწყობილობები და ბატარეები უნდა გადაამუშავდეს სპეციალურ შეგროვების პუნქტებში ელექტრონული ნარჩენებისთვის.
- **მომხმარებელი მასალების გადამუშავების წესები:** შეფუთვა უნდა გადაამუშავდეს შესაბამისი ნიშნის მიხედვით.

ყურსასმენის მასალები (პლასტმასი, ქსოვილი, ლითონი, ბატარეა) ასევე, შესაძლოა, გადამეშავდეს ადგილობრივი გადამეშავების წესების შესაბამისად.

8. გაფრთხილება და რისკები

- **გამოყენების პროცესში შესაძლო საფრთხეები:** სმენის დაზიანების რისკი ხანგრძლივი ხმამაღალი ხმის მოსმენისას. ელექტრული რისკი USB კაბელის ან შიდა კომპონენტების დაზიანების შემთხვევაში. ბატარეის აფეთქების ან ხანძრის რისკი ბატარეის დაზიანების ან არასწორი გამოყენების შემთხვევაში.
- **გაფრთხილებები განსაკუთრებული ზომების შესახებ:**
 - **მოცულობის კონტროლი:** გამოიყენეთ ყურსასმენი უსაფრთხო ხმის დონეზე, განსაკუთრებით ბავშვებთან მიმართებაში.
 - **ბავშვებისთვის მიუწვდომელი ადგილი:** შეინახეთ ყურსასმენი და ბატარეა აქსესუარები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, რათა თავიდან აიცილოთ გადაყლაპვა და სხვა შესაძლო დაზიანებები.
 - **არ გამოიყენოთ დაზიანებული:** არ გამოიყენოთ ყურსასმენი, თუ შეამჩნევთ რაიმე დაზიანებას USB კაბელზე, კორპუსზე, ყურის ბალიშებზე ან სხვა კომპონენტებზე.

9. სარემონტო და სერვისის პირობები

- **გარანტია:** 2 წელი
- **სერვისი:** დაუკავშირდით სერვის ცენტრს.

10. დამატებითი ინფორმაცია

- **სახელმძღვანელოს ვერსია და გამოცემის თარიღი:** ვერსია 1.0, 2024 წელი
- **საკონტაქტო ინფორმაცია:**
 - ვებგვერდი: <https://icity.ge>
 - ცხელი ხაზი: +995 (032) 2 05 45 45