

# Canyon Power Bank PB-2010 TFT 27000 mAh - უსაფრთხოების ინსტრუქცია და ტექნიკური აღწერილობა

## 1. შესავალი

- **მიზანი და გამოყენების წესი:** Canyon Power Bank PB-2010 TFT 27000 mAh არის მაღალი ტევადობის პორტატული მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია მობილური მოწყობილობების (სმარტფონები, პლანშეტები, ლეპტოპები და ა.შ.) დასატენად, როდესაც არ არის ხელმისაწვდომი ელექტროენერჯის წყარო.
- **მოწყობილობის ზოგადი აღწერა:** Power Bank აღჭურვილია 27000 mAh ტევადობის ბატარეით, ორი USB-C PD 3.1 პორტით (შემავალი/გამომავალი), USB-A QC 3.0 გამომავალი პორტით და TFT ეკრანით, რომელიც აჩვენებს ინფორმაციას დატენვის რეჟიმების და დარჩენილი ენერჯის შესახებ.
- **გამოყენების გარემო და მიზნობრიობა:** პროდუქტი განკუთვნილია შიდა და გარე გამოყენებისთვის, მათ შორის მოგზაურობის დროს.

## 2. ტექნიკური მონაცემები

- **მოწყობილობის ძირითადი მახასიათებლები:**
  - ტევადობა: 27000 mAh (97.2 Wh)
  - ბატარეის ტიპი: ლითიუმ-იონური
  - შემავალი პორტები: 2 x USB-C PD 3.1
  - გამომავალი პორტები: 2 x USB-C PD 3.1, 1 x USB-A QC 3.0
  - მაქსიმალური სიმძლავრე (USB-C): 140W (PD 3.1)
  - თავსებადობა: ლეპტოპები, სმარტფონები, პლანშეტები და სხვა მოწყობილობები
  - ფერი: მექი ნაცრისფერი
- **ელექტრომოწყობილობის აღწერა:** (იხილეთ ზემოთ)
- **სერტიფიკატები და სტანდარტები:** CE, RoHS

## 3. განსაკუთრებული უსაფრთხოების ზომები

- **ფიზიკური უსაფრთხოება:** არ დააგდოთ Power Bank, არ გამოიყენოთ დაზიანებული მოწყობილობა.
- **ელექტრული უსაფრთხოება:** არ შეეცადოთ Power Bank-ის დამოუკიდებლად შეკეთება. გამოიყენეთ მხოლოდ შესაბამისი კაბელები და დამტენები.
- **ტემპერატურის კონტროლი და გადახურებისგან დაცვა:** არ დატოვოთ Power Bank მზის პირდაპირ სხივებზე ან მაღალ ტემპერატურაზე.
- **წყლისა და სითხეებისგან დაცვა:** Power Bank არ არის წყალგაუმტარი, მოარიდეთ სითხეებს.
- **ბატარეის უსაფრთხოება:** არ დაწვით Power Bank, არ გამოიყენოთ დაზიანებული ბატარეა.

## 4. მომხმარებლის უსაფრთხოების რეკომენდაციები

- **მართვის ინსტრუქციები:** (იხილეთ პროდუქტის ინსტრუქცია)
- **უსაფრთხოების წესები:**
  - არ გამოიყენოთ Power Bank სხვა მიზნებისთვის, გარდა მობილური მოწყობილობების დატენვისა.
  - არ დატენოთ Power Bank ზედმეტად დიდხანს.
  - მოარიდეთ Power Bank ბავშვებს.
- **გამოყენების შეზღუდვები:** არ გამოიყენოთ Power Bank, თუ იგი დაზიანებულია.

## 5. მოწყობილობის დაზიანების ან გაუმართაობის შემთხვევაში

- **რა უნდა გაკეთდეს მოწყობილობის დაზიანების ან გაუმართაობისას:** თუ Power Bank დაზიანდა ან განიცადა გაუმართაობა, გთხოვთ, დაეკავშირდეთ სერვის ცენტრს, რათა მიიღოთ საჭირო დახმარება.
- **სერვის ცენტრთან დაკავშირებული დეტალები მოცემულია საგარანტიო პირობებში**
- **არ სცადოთ დამოუკიდებლად მოწყობილობის შეკეთება.**

## 6. პრევენციული ზომები

- **რეგულარული შემოწმება:** შეამოწმეთ Power Bank-ის ვიზუალური მდგომარეობა.

- პროფილაქტიკური განმეხდა და მოვლა: განმინდეთ Power Bank მშრალი ქსოვილით.
- სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა: შეინახეთ Power Bank სეფთა და მშრალ ადგილას.

## 7. გარემოსდაცვითი უსაფრთხოება

- რეციკლირების ინსტრუქცია: გადაადგეთ Power Bank შესაბამის კონტეინერში.
- მოხმარებული მასალების გადამუშავების წესები: (იხილეთ ადგილობრივი კანონმდებლობა)

## 8. გაფრთხილება და რისკები

- გამოყენების პროცესში შესაძლო საფრთხეები: ბატარეის დაზიანების შემთხვევაში შესაძლებელია გადახერხება, ააღება ან აფეთქება.
- გაფრთხილებები განსაკუთრებული ზომების შესახებ: მოარიდეთ Power Bank ცეცხლს და მაღალ ტემპერატურას.

## 9. გარანტია და სერვისი

- გარანტია: 2 წელი
- სერვისი: დაუკავშირდით სერვის ცენტრს.

## 10. დამატებითი ინფორმაცია

- სახელმძღვანელოს ვერსია და გამოცემის თარიღი: ვერსია 1.0, 2024 წელი
- საკონტაქტო ინფორმაცია:
  - ვებგვერდი: <https://icity.ge>
  - ცხელი ხაზი: +995 (032) 2 05 45 45