

2.1. უსაფრთხოების ინსტრუქცია მოდელი: DJI Osmo Mobile SE

1. შესავალი
2. მიზანი და გამოყენების წესი: DJI Osmo Mobile SE განკუთვნილია სმარტფონის კამერის სტაბილიზაციისთვის, რათა მიიღოთ პროფესიონალური ვიდეოსა და ფოტოები. ის მხარს უჭერს ActiveTrack 5.0-ს, Story Mode-ს, Timelapse-ს, Hyperlapse-ს და სხვა ფუნქციებს DJI Mimo აპის მეშვეობით, რაც იდეალურია ვლოგინგისთვის, ვიდეოს შექმნისთვის და შინაარსის შექმნისთვის.
3. მონყობილობის ზოგადი აღწერა: კომპაქტური, ჩაკეტილი სტაბილიზატორი (262.5 x 95 x 48.5 მმ, 352 გ), შავი ფერის, აღჭურვილია მაგნიტური მოკლე-განთავსების ფოკუსით, მოქნილი ხელის ჩაკეტვის მექანიზმით, 2870mAh ბატარეით, Bluetooth 5.1-ით და DJI Mimo აპის თავსებადობით. მხარს უჭერს iPhone 13 Pro Max-ის მსგავს დიდ ეკრანებს მაგნიტური ყუთის მეშვეობით.
4. გამოყენების გარემო და მიზნობრიობა: შექმნილია შიდა და გარე გამოყენებისთვის, მაგრამ არ არის წყალგამძლე (IP რეიტინგი მითითებული არაა); მეშობს OTC40C ტემპერატურაზე; შესაფერისია მოგზაურობისთვის და შინაარსის შექმნისთვის, მაგრამ მოერიდეთ ძლიერ ვიბრაციას ან ექსტრემალურ პირობებს.
5. ტექნიკური მონაცემები
6. მონყობილობის ძირითადი მახასიათებლები: მაგნიტური მოკლე-განთავსების ფოკუსი (DJI OM Magnetic Phone Clamp 3), ActiveTrack 5.0, Story Mode, Hyperlapse, Timelapse, DynamicZoom, Pano, ShotGuides, 3-ლერძიანი სტაბილიზაცია, Bluetooth 5.1, DJI Mimo აპი (iOS/Android), თავსებადია სმარტფონებთან (iPhone/Android), სტატუსის პანელი (მეტყობინებები LED-ით).
7. ელექტრომონყობილობის აღწერა: 2870mAh Li-Polymer ბატარეა, ~6.4 სთ მეშობა, USB-C დამეხტვა (5V/2A), ~3.5 სთ სრული დამეხტვა, 100-240V თავსებადი.
8. სერტიფიკატები და სტანდარტები: CE, FCC, RoHS, Bluetooth SIG (web:0,web:2,web:3).
9. განსაკუთრებული უსაფრთხოების ზომები
10. ფიზიკური უსაფრთხოება: მოერიდეთ ძლიერ დარტყმას ან ზეწოლას; ჩაკეტილი დიზაინი ეზრუნველყოფს უსაფრთხო შენახვას, მაგრამ შეამოწმეთ მაგნიტური ყუთის სტაბილურობა სმარტფონის მიმაგრებისას. **ელექტრული უსაფრთხოება:** გამოიყენეთ მხოლოდ სერტიფიცირებული USB-C კაბელები (5V/2A რეკომენდებული); არ დამეხტოთ დაზიანებული კაბელით ან სველ პორტით.
11. ტემპერატურის კონტროლი და გადახურებისგან დაცვა: არ გამოიყენოთ OTC-ზე დაბალ ან 40C-ზე მაღალ ტემპერატურაზე; მოერიდეთ მზის პირდაპირ სხივებს; ხანგრძლივი გამოყენება (ActiveTrack, Timelapse) შეიძლება გააცხელოს.
12. წყლისა და სითხეებისგან დაცვა: არ არის წყალგამძლე; მოერიდეთ სითხეებს; გააშრეთ USB-C პორტი დამეხტვამდე.
13. ბატარეის უსაფრთხოება: არ დაშალოთ ბატარეა; გამოიყენეთ მხოლოდ DJI-ის სერტიფიცირებული აქსესუარები; ბატარეის ჯანმრთელობა მონიტორინგი DJI Mimo აპში.
14. მომხმარებლის უსაფრთხოების რეკომენდაციები
15. მართვის ინსტრუქციები: ჩაკეტეთ სტაბილიზატორი და მიამაგრეთ სმარტფონი მაგნიტური ყუთით; გამოიყენეთ DJI Mimo აპი ActiveTrack 5.0-სთვის, Story Mode-ს, Hyperlapse-ს, Timelapse-ს; ჩართეთ ლილაკით და კონტროლერით მართეთ უსტეებით; პანორამული რეჟიმი (Pano) და DynamicZoom ხელმისაწვდომია აპში.
16. უსაფრთხოების წესები და დასახელება: გამორთეთ, თუ არ იყენებთ; მოერიდეთ ძლიერ ვიბრაციას მაგნიტური მიმაგრების დროს; შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; DJI Mimo აპის განახლება რეგულარულად უსაფრთხოებისთვის; არ გამოიყენოთ დაზიანებული სმარტფონით.
17. გამოყენების შეზღუდვები: თავსებადია მხოლოდ სმარტფონებთან (iPhone/Android); არ გააჩნია IP რეიტინგი; მუსიკალური სტაბილიზაცია შეზღუდულია მძიმე სმარტფონებზე (მაგ., iPhone 13 Pro Max); ზოგიერთი ფუნქცია (Glamour Effects) მხარდაჭერილია მხოლოდ მაგისტრალური კამერით.
18. მონყობილობის დაზიანების ან გაუმართაობის შემთხვევაში
19. რა უნდა გაკეთდეს მონყობილობის დაზიანების ან გაუმართაობისას: თუ მონყობილობა დაზიანდა ან განიცადა გაუმართაობა, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ სერვის ცენტრს, რათა მიიღოთ საჭირო დახმარება.
20. სერვის ცენტრი ან წარმომადგენლობითი მომსახურების რეკომენდაციები: დაუკავშირდით სერვის ცენტრს, სერვის ცენტრთან დაკავშირებული დეტალები მოცემულია საგარანტიო პირობებში.
21. არ სცადოთ დამოუკიდებლად მონყობილობის შეკეთება.
22. პრევენციული ზომები
23. რეგულარული შემოწმება: შეამოწმეთ USB-C პორტი, მაგნიტური ყუთი, ხელის ჩაკეტვის მექანიზმი მტვრის/დაზიანებისთვის; გამოიყენეთ DJI-ის ორიგინალური აქსესუარები.
24. პროფილაქტიკური განმეხტვა და მოვლა: განმეხტეთ მშრალი, რბილი მიკროფიბრის ქსოვილით; მოერიდეთ სითხეებს; შეინახეთ OTC25C-ზე; ყოველ 3 თვეში სრულად დამეხტეთ/განმეხტეთ.
25. სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა: განათავსეთ ვენტილირებად სივრცეში; მოერიდეთ ნესტიან/ცხელ გარემოს, რათა თავიდან აიცილოთ კონდენსაცია ან გადახურება.
26. გარემოსდაცვითი უსაფრთხოება

27. **რეციკლირების ინსტრუქცია:** გადაადგეთ DJI Osmo Mobile SE DJI-ის გადამეშავების პროგრამაში ან ელექტრონული ნარჩენების პუნქტებში.
28. **მომხმარებელი მასალების გადამეშავების წესები:** მიჰყევით ადგილობრივ რეგულაციებს Li-Polymer ბატარეებისა და ელექტრონული ნარჩენების განთავსებისთვის; DJI მხარს უჭერს WEEE ღირებულებას.
29. **გაფრთხილება და რისკები**
30. **გამოყენების პროცესში შესაძლო საფრთხეები:** სითბოს გამომეშავება ნორმალურია ხანგრძლივი გამოყენებისას; არა წყალგამძლე (გარანტია არ ფარავს წყლის დაზიანებას); მაგნიტური ყუთი შეიძლება შეესაბამო იყოს მძიმე სმარტფონებთან; ხმაურის შემცირება შეიძლება შეამციროს ხმის ხარისხი ხმაურიან გარემოში.
31. **გაფრთხილებები განსაკუთრებული ზომების შესახებ:** შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; გამოიყენეთ DJI-ის 5V/2A დამტენები; მოერიდეთ მაგნიტური ბარათების ახლოს განთავსებას; განაახლეთ DJI Mimo აპი უსაფრთხოებისთვის.
32. **გარანტია და სერვისი**
33. **გარანტია:** 1 წელი
34. **დაუკავშირდით სერვის ცენტრს**
35. **დამატებითი ინფორმაცია**
36. **სახელმძღვანელოს ვერსია და გამოცემის თარიღი:** ვერსია 1.0, 2025 წელი
37. **საკონტაქტო ინფორმაცია:**
 - ვებ: <https://icity.ge>
 - ცხელი ხაზი: +995 (32) 205 45 45