

# Magic Trackpad - White Multi-Touch Surface - უსაფრთხოების ინსტრუქცია და ტექნიკური აღწერილობა

## 1. შესავალი

- **მიზანი და გამოყენების წესი** Magic Trackpad განკუთვნილია Mac-ისა და iPad-ის მომხმარებლებისთვის, რათა უზრუნველყოს კომფორტული და ინტუიციური ნავიგაცია Multi-Touch უსტებისა და Force Touch ტექნოლოგიის მეშვეობით.
- **მონყობილობის ზოგადი აღწერა** ტრეკპადი თხელი და პორტატულია, აქვს დიდი მინის ზედაპირი და უსადენო კავშირი Bluetooth-ის მეშვეობით.
- **გამოყენების გარემო და მიზნობრიობა** მონყობილობა განკუთვნილია შიდა გამოყენებისთვის, სტანდარტულ ტემპერატურულ და ტენიანობის პირობებში.

## 2. ტექნიკური მონაცემები

- **მონყობილობის ძირითადი მახასიათებლები**
  - უსადენო კავშირი Bluetooth-ის მეშვეობით
  - დასატენი ბატარეა
  - დიდი მინის ზედაპირი
  - Multi-Touch უსტების მხარდაჭერა
  - Force Touch ტექნოლოგია
- **ელექტრომონყობილობის აღწერა**
  - დაკავშირება: Bluetooth
  - დამუხტვა: USB-C პორტის მეშვეობით
  - ბატარეის ხანგრძლივობა: დაახლოებით 1 თვე ან მეტი
- **სერტიფიკატები და სტანდარტები**
  - CE
  - FCC
  - RoHS

## 3. განსაკუთრებული უსაფრთხოების ზომები

- **ფიზიკური უსაფრთხოება**
  - არ დააგდოთ ტრეკპადი ან არ გამოიყენოთ მასზე ზედმეტი ძალა.
- **ელექტრული უსაფრთხოება**
  - გამოიყენეთ მხოლოდ სერტიფიცირებული კაბელები და დამტენები.
- **ტემპერატურის კონტროლი და გადახურებისგან დაცვა**
  - არ დაფაროთ ტრეკპადი მუშაობისას, რათა უზრუნველყოთ სათანადო ვენტილაცია.
- **წყლისა და სითხეებისგან დაცვა**
  - არ ჩააღებოთ ტრეკპადი წყალში ან სხვა სითხეებში.
- **ბატარეის უსაფრთხოება**
  - არ დაშალოთ ტრეკპადი და არ შეცვალოთ ბატარეა თვითნებურად.

## 4. მომხმარებლის უსაფრთხოების რეკომენდაციები

- **მართვის ინსტრუქციები**
  - შეაერთეთ ტრეკპადი თქვენს მონყობილობასთან Bluetooth-ის მეშვეობით.
- **უსაფრთხოების წესები**
  - არ შეეხოთ ტრეკპადს სველი ხელებით.
  - არ გამოიყენოთ ტრეკპადი დაზიანებული ან არასანდო ელექტრო ქსელთან.
- **გამოყენების შეზღუდვები**
  - არ გამოიყენოთ ტრეკპადი არასტანდარტულ გარემოში, როგორცაა ძალიან მაღალი ან დაბალი ტემპერატურა.

## 5. მონყობილობის დაზიანების ან გაუმართაობის შემთხვევაში

- **რა უნდა გაკეთდეს დაზიანების შემთხვევაში**
  - გათიშეთ ტრეკპადი თქვენი მოწყობილობიდან და შეწყვიტეთ მისი გამოყენება.
- **სერვის ცენტრი ან წარმომადგენლობითი მომსახურება**
  - დაუკავშირდით სერვის ცენტრს, სერვის ცენტრთან დაკავშირებული დეტალები მოცემულია საგარანტიო პირობებში.
- **არ სცადოთ დამოუკიდებლად მოწყობილობის შეკეთება.**

## 6. პრევენციული ზომები

- **რეგულარული შემოწმება**
  - პერიოდულად შეამოწმეთ ტრეკპადი დაზიანების ნიშნებზე.
- **პროფილაქტიკური განმნდა და მოვლა**
  - განმინდეთ ტრეკპადი მშრალი, რბილი ქსოვილით.
- **სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა**
  - გამოიყენეთ ტრეკპადი კარგად ვენტილირებულ ადგილას.

## 7. გარემოსდაცვითი უსაფრთხოება

- **რეციკლირების ინსტრუქცია**
  - მოწყობილობის გადაგებისას დაიცავით ადგილობრივი გარემოსდაცვითი წესები.
- **მოსმარებული მასალების გადამუშავების წესები**
  - არ გადაყაროთ ტრეკპადი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად; გამოიყენეთ ელექტრონული ნარჩენების გადამუშავების პუნქტები.

## 8. გაფრთხილება და რისკები

- **გამოყენების პროცესში შესაძლო საფრთხეები**
  - Trackpad-ის გადახურება
  - ელექტრული დარტყმა
  - ცეცხლის გაჩენის რისკი

## 9. გარანტია და სერვისი

- **გარანტია:** 2 წელი
- **სერვისი:** დაუკავშირდით სერვის ცენტრს.

## 10. დამატებითი ინფორმაცია

- **სახელმძღვანელოს ვერსია და გამოცემის თარიღი:** ვერსია 1.0, 2024 წელი
- **საკონტაქტო ინფორმაცია:**
  - **ვებგვერდი:** <https://icity.ge>
  - **ცხელი ხაზი:** +995 (032) 2 05 45 45