

# Belkin BoostCharge Pro Portable Wireless Charger Pad with Official MagSafe Charging 15W - უსაფრთხოების ინსტრუქცია და ტექნიკური აღწერილობა

## 1. შესავალი

- **მიზანი და გამოყენების წესი:** Belkin BoostCharge Pro Portable Wireless Charger Pad განკუთვნილია MagSafe-ის მხარდაჭერი iPhone-ების და სხვა Qi-თავსებადი მოწყობილობების უსადენოდ დასატენად. იგი უზრუნველყოფს 15W-მდე სწრაფ უსადენო დატენვას iPhone-ებისთვის MagSafe-ის გამოყენებით.
- **მოწყობილობის ზოგადი აღწერა:** ეს არის კომპაქტური და პორტატული უსადენო დამტენი, რომელიც აღჭურვილია MagSafe ტექნოლოგიით და მოყვება 2 მეტრიანი კაბელი.
- **გამოყენების გარემო და მიზნობრიობა:** მოწყობილობა განკუთვნილია სახლის, ოფისის და სხვა მშრალ გარემოში გამოსაყენებლად.

## 2. ტექნიკური მონაცემები

- **დატენვის სიმძლავრე:** 15W (მაქსიმალური MagSafe-ით)
- **თავსებადობა:** iPhone 12 და ზემოთ მოდელები MagSafe-ის მხარდაჭერით, ასევე Qi-თავსებადი მოწყობილობები
- **კვება:** USB-C
- **კაბელის სიგრძე:** 2 მეტრი

## სერტიფიკატები და სტანდარტები:

- **CE:** პროდუქტი აკმაყოფილებს ევროპული უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის და გარემოსდაცვით მოთხოვნებს.
- **RoHS:** პროდუქტი არ შეიცავს მავნე ნივთიერებებს, რომლებიც აკრძალულია ევროკავშირში.
- **FCC:** პროდუქტი შეესაბამება აშშ-ს ფედერალური კომუნიკაციების კომისიის სტანდარტებს.
- **Qi:** პროდუქტი სერტიფიცირებულია Wireless Power Consortium-ის მიერ და შეესაბამება Qi უსადენო დატენვის სტანდარტს.

## 3. განსაკუთრებული უსაფრთხოების ზომები

- **ფიზიკური უსაფრთხოება:** არ დაეშვათ მოწყობილობის დავარდნა ან ძლიერი ზემოქმედება. არ გამოიყენოთ დაზიანებული მოწყობილობა.
- **ელექტრული უსაფრთხოება:** არ შეეცადოთ მოწყობილობის დაშლა ან შეკეთება დამოუკიდებლად. გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი ან სერტიფიცირებული კაბელები და ადაპტერები. მოერიდეთ კონტაქტს წყალთან.
- **ტემპერატურის კონტროლი და გადახურებისგან დაცვა:** მოწყობილობა შეიძლება გახერდეს მეშაობის დროს. არ დატოვოთ იგი მზის პირდაპირ სხივებზე ან მალალ ტემპერატურაზე.
- **წყლისა და სითხეებისგან დაცვა:** არ გამოიყენოთ მოწყობილობა სველ ან ნოტიო გარემოში.

## 4. მომხმარებლის უსაფრთხოების რეკომენდაციები

- **მართვის ინსტრუქციები:** ყურადღებით წაიკითხეთ გამოყენების ინსტრუქცია მოწყობილობის გამოყენებამდე.
- **უსაფრთხოების წესები და დასახელება:** არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ იგი დაზიანებულია. არ დატოვოთ მოწყობილობა უყურადღებოდ მეშაობის დროს. მოარიდეთ ბავშვებს.
- **გამოყენების შეზღუდვები:** არ გამოიყენოთ მოწყობილობა სხვა მიზნებისთვის, გარდა იმისა, რაც ინსტრუქციაშია მითითებული.

## 5. მოწყობილობის დაზიანების ან გაუმართაობის შემთხვევაში

- **რა უნდა გაკეთდეს მოწყობილობის დაზიანების ან გაუმართაობისას:** გამორთეთ მოწყობილობა და ნუ შეეცდებით მის გამოყენებას.
- **სერვის ცენტრთან დაკავშირებული დეტალები მოცემულია საგარანტიო პირობებში**
- **არ სცადოთ დამოუკიდებლად მოწყობილობის შეკეთება.**

## 6. პრევენციული ზომები

- **რეგულარული შემოწმება:** რეგულარულად შეამოწმეთ მოწყობილობის ვიზუალური მდგომარეობა.
- **პროფილაქტიკური განმეხდა და მოვლა:** განმინდეთ მოწყობილობა მშრალი ქსოვილით. არ გამოიყენოთ აგრესიული საწმენდი საშუალებები.

## 7. გარემოსდაცვითი უსაფრთხოება

- **რეციკლირების ინსტრუქცია:** მოწყობილობის გადაყრა ენდა მოხდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- **მოსმარებული მასალების გადამუშავების წესები:** მიმართეთ ადგილობრივ გადამამუშავებელ კომპანიებს ინფორმაციისთვის.

## 8. გაფრთხილება და რისკები

- **გამოყენების პროცესში შესაძლო საფრთხეები:** მოწყობილობის არასწორმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება ან ხანძარი.
- **გაფრთხილებები განსაკუთრებული ზომების შესახებ:** მოარიდეთ ბავშვებს. არ გამოიყენოთ დაზიანებული მოწყობილობა.

## 9. გარანტია და სერვისი

- **გარანტია:** 2 წელი
- **სერვისი:** დაეკავშირდით სერვისის ცენტრს.

## 10. დამატებითი ინფორმაცია

- **სახელმძღვანელოს ვერსია და გამოცემის თარიღი:** ვერსია 1.0, 2024 წელი
- **საკონტაქტო ინფორმაცია:**
  - ვებგვერდი: <https://icity.ge>
  - ცხელი ხაზი: +995 (032) 2 05 45 45