

Xiaomi Power Bank Pocket Edition Pro 10000mAh 33W - უსაფრთხოების ინსტრუქცია და ტექნიკური აღწერილობა

1. შესავალი

- **მიზანი და გამოყენების წესი:** Xiaomi Power Bank Pocket Edition Pro განკუთვნილია მობილური ტელეფონების, პლანშეტების და სხვა USB-ით აღჭურვილი მოწყობილობების დასატენად. იგი განკუთვნილია პირადი და არა კომერციული გამოყენებისთვის.
- **მოწყობილობის ზოგადი აღწერა:** ეს არის კომპაქტური და პორტატული გარე ბატარეა, რომელიც აღჭურვილია 10000 mAh ტევადობის ლითიუმ-იონური პოლიმერული ბატარეით, USB-A და USB-C გამომავალი პორტებით და LED ინდიკატორებით, რომლებიც ასახავს ბატარეის დონეს. მხარს უჭერს 33W-მდე სწრაფ დატენვას.
- **გამოყენების გარემო და მიზნობრიობა:** მოწყობილობა განკუთვნილია გამოყენებისთვის მშრალ და სუფთა გარემოში. არ გამოიყენოთ იგი აალებადი ან ფეთქებადი ნივთიერებების სიახლოვეს.

2. ტექნიკური მონაცემები

- **ტევადობა:** 10000 mAh
- **ბატარეის ტიპი:** ლითიუმ-იონური პოლიმერული
- **შემავალი პორტები:** USB-C
- **გამომავალი პორტები:** USB-A, USB-C
- **შემავალი ძაბვა/დენი:** 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- **გამომავალი ძაბვა/დენი:** 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.5A
- **მაქსიმალური გამომავალი სიმძლავრე:** 33W

სერტიფიკატები და სტანდარტები:

- **CE:** პროდუქტი აკმაყოფილებს ევროპული უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის და გარემოსდაცვით მოთხოვნებს.
- **RoHS:** პროდუქტი არ შეიცავს მავნე ნივთიერებებს, რომლებიც აკრძალულია ევროკავშირში.
- **FCC:** პროდუქტი შეესაბამება აშშ-ს ფედერალური კომუნიკაციების კომისიის სტანდარტებს.

3. განსაკუთრებული უსაფრთხოების ზომები

- **ფიზიკური უსაფრთხოება:** არ დაუშვათ მოწყობილობის დავარდნა ან ძლიერი ზემოქმედება. არ გამოიყენოთ დაზიანებული მოწყობილობა.
- **ელექტრული უსაფრთხოება:** არ შეეცადოთ მოწყობილობის დაშლა ან შეკეთება დამოუკიდებლად. გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი ან სერტიფიცირებული კაბელები და დამტენები. მოერიდეთ კონტაქტს წყალთან.
- **ტემპერატურის კონტროლი და გადახურებისგან დაცვა:** მოწყობილობა შეიძლება გახერხდეს მეშაობის დროს. არ დატოვოთ იგი მზის პირდაპირ სხივებზე ან მაღალ ტემპერატურაზე.
- **წყლისა და სითხეებისგან დაცვა:** არ გამოიყენოთ მოწყობილობა სველ ან ნოტიო გარემოში.
- **ბატარეის უსაფრთხოება:** არ დაწვით ბატარეა და არ მოკლეთ შეაერთოთ მისი კონტაქტები.

4. მომხმარებლის უსაფრთხოების რეკომენდაციები

- **მართვის ინსტრუქციები:** ყურადღებით წაიკითხეთ გამოყენების ინსტრუქცია მოწყობილობის გამოყენებამდე.
- **უსაფრთხოების წესები და დასახელება:** არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ იგი დაზიანებულია. არ დატენოთ მოწყობილობა დიდი ხნის განმავლობაში. მოარიდეთ ბავშვებს.
- **გამოყენების შეზღუდვები:** არ გამოიყენოთ მოწყობილობა სხვა მიზნებისთვის, გარდა იმისა, რაც ინსტრუქციაშია მითითებული.

5. მოწყობილობის დაზიანების ან გაუმართაობის შემთხვევაში

- **რა უნდა გაკეთდეს მოწყობილობის დაზიანების ან გაუმართაობისას:** გამორთეთ მოწყობილობა და ნუ შეეცდებით მის გამოყენებას.
- **სერვის ცენტრი ან წარმომადგენლობითი მომსახურების რეკომენდაციები:** დაეკავშირდით სერვის ცენტრს.
- **სერვის ცენტრთან დაკავშირებული დეტალები მოცემულია საგარანტიო პირობებში**
- **არ სცადოთ დამოუკიდებლად მოწყობილობის შეკეთება.**

6. პრევენციული ზომები

- **რეგულარული შემოწმება:** რეგულარულად შეამოწმეთ მოწყობილობის ვიზუალური მდგომარეობა.
- **პროფილაქტიკური განმეორება და მოვლა:** განმეორდეთ მოწყობილობის მშრალი ქსოვილით. არ გამოიყენოთ აგრესიული საწმენდი საშუალებები.
- **სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა:** უზრუნველყავით საკმარისი სივრცე მოწყობილობის გამოსაყენებლად.

7. გარემოსდაცვითი უსაფრთხოება

- **რეციკლირების ინსტრუქცია:** მოწყობილობის გადაყრა უნდა მოხდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- **მოხმარებული მასალების გადამუშავების წესები:** მიმართეთ ადგილობრივ გადამამუშავებელ კომპანიებს.

8. გაფრთხილება და რისკები

- **გამოყენების პროცესში შესაძლო საფრთხეები:** მოწყობილობის არასწორმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება ან ხანძარი.
- **გაფრთხილებები განსაკუთრებული ზომების შესახებ:** მოარიდეთ ბავშვებს. არ გამოიყენოთ დაზიანებული მოწყობილობა.

9. გარანტია და სერვისი

- **გარანტია:** 2 წელი
- **სერვისი:** დაეკავშირდით სერვის ცენტრს.

10. დამატებითი ინფორმაცია

- **სახელმძღვანელოს ვერსია და გამოცემის თარიღი:** ვერსია 1.0, 2024 წელი
- **საკონტაქტო ინფორმაცია:**
 - ვებგვერდი: <https://icity.ge>
 - ცხელი ხაზი: +995 (032) 2 05 45 45